



RUB A DUB SUB

Requisitos de Seguridad de Atracción

- Los pasajeros deben medir 36 pulgadas de alto o estar acompañados de un mayor de 14 años para subirse. No pueden subirse niños pequeños de la mano.
- Esta atracción tiene características que pueden causar malestar o lesiones a personas que tengan alguna afección preexistente. Téngalas en cuenta para decidir quiénes se subirán al juego.
- Solo deberán subirse personas que tengan un buen estado de salud. No se suba al juego si está embarazada, tiene presión arterial alta, mareos causados por movimiento, problemas de corazón, cuello o espalda, convulsiones, vértigo o si tiene alguna otra afección médica que pueda agravarse debido a las características de esta atracción. No se suba si está bajo la influencia de drogas o alcohol.
- No puede subirse si no puede usar los sujetadores adecuadamente o si no comprende ni sigue los procedimientos de seguridad. Los pasajeros deben cumplir con lo siguiente:
- Tener control independiente de su postura y de su tronco superior, incluidos el cuello y la cabeza.
- Poder agarrarse con una mano funcional y engancharse con una pierna funcional para subirse al juego.
- No pueden subirse al juego personas que tengan una doble amputación de pierna, a menos que usen una prótesis colocada de forma segura.
- No pueden subirse al juego personas que tengan una doble amputación de mano.
- Las personas que tengan algún tipo de prótesis deben asegurarse de que esta esté colocada de manera segura y que no se saldrá durante el juego.
- No se permiten objetos sueltos. Déjelos con otra persona o guárdelos en un casillero. Sesame Place no es responsable por los objetos perdidos o dañados.
- Los participantes deben usar calzado, pantaloncillos y camisetas en todo momento.



Instrucciones de Seguridad

- Siéntese derecho, agárrese fuerte y permanezca sentado en todo momento, mantenga la cabeza derecha y mirando hacia el frente, y tenga la espalda y los hombros contra el respaldo del asiento.
- Mantenga las manos, brazos, piernas y pies apoyados y dentro del juego siempre.
- Hasta 4 pasajeros por fila, máximo de 2 adultos.
- No se permiten objetos sueltos. Sesame Place no es responsable por los objetos perdidos o dañados.